

4G    USB

# Openwrt 系统支持手机4G网络

- 拓扑:内网设备----路由器---usb连接----手机4G上网
- 条件: 路由器带USB口/电信手机+无限流量卡+路由器USB口
- 连接方式: 路由器 usb 连接 手机usb—手机共享usb网络上网  
配置, 选择usb0网口, DHCP方式上网—防火墙加入到 wan区



3.png (234.91 KB, 下载次数: 6)



---

Revision #1

Created 12 June 2022 18:51:57 by

Updated 9 July 2022 18:58:35 by